

Kabelauslöser JYC 1m Typ RS60E3 für Canon EOS R7, R7II, R6, R6II, R8, R10 und andere

Kabelauslöser JYC Typ RS60E3 für Canon EOS R6, R6 II, R7, R7 II, R8, R10, R100, EOS RP, R, Ra, Canon EOS M5, M6 EOS 60D, EOS 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 750D, 760D 800D, 1000D, 1100D, G10, G11, G12 G15, G1X*, SX50 HS u.a.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

10.90 CHF

Ab Lager


[Eine Frage zum Produkt stellen](#)

Beschreibung

JYC Kabelauslöser 0.9m Typ RS60E3 für Canon EOS 60D, 600D, 550D 500D 450D, 1100D, G11 G12 etc.

Passend zu Canon:

Ersatz für Kabel vom Typ Canon RS-60E3

Passend zu folgenden Kameras:

Canon Kameras:

- Canon EOS R, R6 II, R7, R8, R10
- Canon EOS R100
- Canon EOS RP, EOS R, EOS Ra
- Canon EOS M5, M6, M6 II
- Canon EOS 60D, 60Da, 70D, 77D, 80D, 90D
- Canon EOS 100D, 200D, 200D II
- Canon EOS 250D, 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D

- Canon 650D, 700D, 750D, 800D, 850D, 850D
- Canon EOS 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 1500D, 2000D, 8000D, 9000D
- Canon Powershot G16, G15, G, G12, G11, G10
- Canon G1X, G1X II, G1X III, G3X, G5X
- Canon Powershot SX50 HS, SX60 HS, SX70 HS

Fujifilm:

- Fujifilm X-Pro3 (nur dieses Modell)

Olympus Kameras:

- Olympus EM-1 MK II (nur dieses Modell)

Contax Kameras: N 645, N1, NX, N

Pentax Kameras:

- Pentax K-1, K3, K-3 II, K5, K5 II, K-5IIs, K7
- Pentax K100D, K100 Super, K110D, D200D
- Pentax K10D, K20D, K30D, 50
- Pentax K500,
- Pentax *ist DS, DS2, DL2, ist DL, D
- Pentax 645D, 645Z, K-1 Mark II

Hasselblad Kameras:

- Hasselblad H, H1 H1D, H2, H2D, H3D.

Samsung Kameras:

- Samsung GX-1L, GX-1S, GX-10, GX-20, NX5, NX10, NX100

Kabel Typ RS-60E3, E3, JJC C2

Contax: N 645

Pentax:

- K110D, K100D, D200D
- K10D, K20D
- *ist DS, DS2, DL2, DL, D



Hochwertiger Kabelauslöser mit schneller und zuverlässiger Auslösereaktion. Unentbehrlich für alle, die erschütterungsfreie Aufnahme machen möchten.

Der Kabelauslöser ist präzise verarbeitet und hat eine **Dreistufige** Auslöse-Taste für Serienaufnahmen, Aufnahmen mit 2 Sek. Verzögerung oder Bulb-Modus.

Halbes Durchdrücken des Auslöseknopfs aktiviert den Autofokus. Den Knopf ganz drücken löst die Kamera aus. Für den Bulb-Modus (Langzeitbelichtung) die Taste ganz drücken und mit dem Schieber sperren. Entsperrn führt zum Abschluss der Auslösung.

- Ergonomisches Design
- Geringes Gewicht: weniger als 50 Gramm (mit dem 1M Kabel)
- Dritte Stufe für Langzeitbelichtungen (BULB mode)
- Einfachste Bedienung: scharfstellen – auslösen

Kabellänge: 0-9 Meter

*Die Canon Powershot Modelle haben keine "Bulb" Funktion!

Produktseinheiten pro Packung: 1