

100m Wireless Auslöser JJC ES-628F4 für Fujifim Kameras mit Anschluss RR-100

JJC



JJC



JJC



JJC



JJC



JJC ES-628F4 Wireless Auslöser für Fujifilm GFX 50R, GFX 50S, X-H1, X-Pro2, X-T3, X-T2, X-T1, X-T20, X-T10, X-T100, X-E3, X-E2S, X-E2, X-A5, X-A10, X100F, X100T, X70, X30, XF10, X-E2S, X-E2, X-E3, X-M1, X-A3, X-A2, X-A1, X-A10, XQ2, XQ t, X30, X70, X100F, X100T, Finepix S1

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

42.00 CHF

Ab Lager
●●●●●

[Eine Frage zum Produkt stellen](#)

Beschreibung

JJC ES-628F4 Wireless Auslöser für Fujifilm Kameras.

Löst passende Canon Kameras (siehe unten) aus bis zum 100 Metern Entfernung zuverlässig aus.

Vorteile: Kamera wird zum Auslösen nicht berührt, was Erschütterungen vermeidet, die bei längeren Belichtungszeiten zu Unschärfe führen können oder Tiere werden nicht durch Nähe des Menschen gestört.

Passend zu:

Passend zu Fujifilm Kameras

- Fujifilm GFX 100 II, GFX 100, GFX 50R, GFX 50S
- Fujifilm X-T30, X-T20, X-T10
- Fujifilm XT-100, XT-200, X100F, X100T
- Fujifilm X70, X30
- Fujifilm XF10
- Fujifilm X-H1
- Fujifilm X-Pro2, X-Pro3
- Fujifilm X-T5, X-T4, X-T3, X-T2, X-T1
- Fujifilm X-E3, X-E2S
- Fujifilm X-S10
- Fujifilm X-A5, X-A10

Kabel kompatibel mit Pixel E3, Canon RS-6E3, JJC, Phottix C6



Vorteile: Kamera wird zum Auslösen nicht berührt, was Erschütterungen vermeidet, die bei längeren Belichtungszeiten zu Unschärfe führen können.

Funktionen: Fokussieren, sofortiges und verzögertes Auslösen, Langzeitbelichtung und Serienbilder

Der Auslöseknopf des Senders besitzt zwei Druckpunkte. Beim ersten Druckpunkt fokussiert die Kamera, beim zweiten löst sie aus.

Der JJC ES-628 unterstützt Einzelauslösung, 5 Sekunden verzögertes Auslösen, Langzeitbelichtung und Serienbildaufnahmen.

Für Serienbildaufnahmen entweder die Serienbildfunktion der Kamera oder die des Auslösers benutzen. Die Serienbildfunktion des Auslösers ermöglicht nur 3 Aufnahmen, die Serienbildfunktion der meisten Kameras beliebig viele Aufnahmen. An einigen Video-tauglichen Kameras kann der Funkauslöser auch Videoaufnahmen starten oder beenden, allerdings nur bei Kameras, die die Videofunktion mit dem Auslöser steuern.

Der ES-628-Funkauslöser kann mit optionalem Anschlusskabeln an nahezu jede Kamera mit einem Fernauslöseanschluss anschliessen. So kann ein Auslöser an fast allen Kameras benutzt werden, unabhängig von Kameramarke oder Typ.

Der Empfänger besitzt einen zweistufigen Auslöser und kann auch als Kabelauslöser verwendet werden.

Technische Daten

- Reichweite: 100 m
- Sender: 89 x 33 x 11 mm, 21 g, Stromversorgung durch CR-2032-Knopfzelle
- Empfänger: 69 x 36 x 26 mm, 28 g, Stromversorgung durch 2 Mikrozellen (AAA)
- Kabellänge: ungedehnt ca. 26 cm lang, dehnbar auf ca. 60 cm
- Kabelstecker: Klinenstecker (2,5 mm, 3-polig), Kamera-spezifischer Auslösestecker
- Aufsteckfuss: für Standardblitzschuh, Zubehörschuh oder Sony MIS (1/4-Zoll-Innengewinde an der Unterseite)
- Betriebstemperatur: 5 Grad Celsius bis 40 Grad Celsius

Lieferumfang

- 1 Sender
- 1 Empfänger

- 1 Anschlusskabel gemäss Titel
- benötigte Batterien: 1x CR-2032-Knopfzelle, 2 Mikrozellen (AAA)
- Bedienungsanleitung (deutsch, englisch)

Produktseinheiten pro Packung: 1